


INSTALLATION AND ADJUSTMENT MANUAL



M000214

SMS Casing Top Mounted Portrait

SMS Casing Top Mounted Portrait Dual

SMS Casing Top Mounted Landscape

SMS Casing Top Mounted Landscape Dual

- DE Handbuch für Installation und Anpassung
IT Manuale per l'installazione e la regolazione
ES Manual de instalación y ajuste
FI Asennus- ja säätöohje
FR Manuel d'installation et de réglage
NL Handboek voor installatie en instellingen
PL Instrukcja instalacji i konfiguracji
RUS Инструкция
ARB والتكـوين التثبيـت حول إرشادات
SE Monterings- och justeringsmanual
GR Εγχειρίδιο



 GB – Instructions for Mounting Warning A correct mounting is extremely important and this is not the responsibility of SMS Smart Media Solutions AB. Faulty mounting may result in injury to persons or damage to equipment. SMS will not be responsible in any way if the product has been mounted incorrectly. Mounting fittings are not included with the product for reasons of safety, since the properties and bearing strength of walls/ceilings are specific for each case. Suitable mounting fittings must be selected based on the material of the wall/ceiling. Obtain advice from a specialist in the field or from a specialist shop concerning the choice of mounting fittings. It is the responsibility of the installer to ensure that the wall/ceiling can support at least four times the combined weight of the screen/projector and bracket. The maximum load for this product is given in the table in these installation instructions. The instructions for installation and use of the screen/projector must also be followed with respect to the location and attachment of the screen/projector.	 IT – Istruzioni per il montaggio Avvertenze Un montaggio corretto è della massima importanza e non è responsabilità di SMS Smart Media Solutions AB. Un montaggio erraneo può avere come conseguenza danni a persone o cose. SMS declina ogni responsabilità di qualsiasi tipo se il prodotto è stato montato in modo scorretto. Per motivi di sicurezza, la confezione non comprende alcun materiale per il montaggio in quanto la qualità e la capacità di sostenere pesi della parete/del soffitto è individuale. Il materiale per il montaggio deve essere scelto in base al materiale di cui è fatta la parete/il soffitto. Fatevi aiutare da uno specialista o da un negozio specializzato per scegliere il materiale per montaggio più adatto al vostro caso. E' responsabilità di chi effettua l'installazione assicurarsi che la parete/il soffitto possa sopportare come minimo quattro volte il peso combinato dello schermo/del proiettore e del supporto. Carico max per questo prodotto come da tabella in queste istruzioni di montaggio. Al momento del montaggio si dovranno seguire anche le istruzioni per l'installazione e l'uso dello schermo/del proiettore che si vuole montare/fixare.
 ES – Instrucciones para el montaje Advertencia El montaje del producto no es responsabilidad de SMS Smart Media Solutions AB y es muy importante que el producto sea montado correctamente. El montaje incorrecto puede ocasionar daños personales y materiales. SMS no se responsabiliza con ningún tipo de daños o pérdidas causados por el montaje incorrecto. Por razones de seguridad no se incluye ningún tipo de material para el montaje, ya que la naturaleza y la capacidad de carga de paredes y techos son específicas en cada caso. El tipo de material a utilizar estará en dependencia del material de la pared o el techo. Consulte a un especialista sobre el material apropiado. Es responsabilidad la persona encargada del montaje asegurarse de que la pared o el techo son capaces de sostener un peso al menos cuatro veces mayor que el peso de la pantalla/del proyector y el soporte combinados. La carga máxima para el producto se especifica en la tabla incluida en estas instrucciones para el montaje. En el montaje se deberán observar además las instrucciones para la instalación y el uso de la pantalla/del proyector que vaya a ser fijada al soporte.	 FR – Instructions de montage Avertissement Le montage doit impérativement être effectué de façon correcte et ne relève pas de la responsabilité de SMS Smart Media Solutions AB. Un mauvais montage peut occasionner des blessures corporelles et des dommages matériels. SMS décline toute responsabilité en cas de montage incorrect de ses produits. Pour des raisons de sécurité, aucun matériel de montage n'est livré avec les produits, car la nature et la capacité de soutien des murs/plafonds varient. Le matériel de montage est choisi en fonction de la composition du mur/plafond. Pour vous aider à choisir le bon matériel, consultez un expert dans ce domaine ou un magasin spécialisé. Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que le mur/plafond puisse supporter au moins quatre fois le poids total de l'écran/vidéo-projecteur et de son support. Charge max. pour ce produit, d'après le tableau figurant dans ce guide d'installation. Lors du montage, les instructions d'installation et d'utilisation de l'écran/vidéo-projecteur doivent elles aussi être suivies.
 DE - Montageinformation Warnung Eine korrekte Montage ist von größter Bedeutung, und SMS Smart Media Solutions AB kann dafür keine Verantwortung übernehmen. Falsche Montage kann zu Personen- und Sachschaden führen. SMS lehnt jede Art von Verantwortung ab, falls das Produkt falsch montiert wird. Aus Sicherheitsgründen wird kein Montagematerial beigelegt, da Beschaffenheit und Tragkraft von Wand bzw. Decke unterschiedlich sind. Das Material für die Montage richtet sich nach dem Material von Wand bzw. Decke. Bei der Wahl des geeigneten Montagematerials sollten Expertise oder Fachhandel herangezogen werden. Der Installateur trägt die Verantwortung dafür, dass die Wand bzw. Decke mindestens das vierfache Gesamtgewicht von Bildschirm/Projektor plus Halterung tragen kann. Maximale Belastung für dieses Produkt gemäß Tabelle in dieser Montageanleitung Bei der Montage müssen auch Installations- und Benutzungsvorschriften für den anzubringenden Bildschirm/Projektor beachtet werden.	 FI - Asennusohjeet Varoitukset On tärkeää suorittaa asennus oikein, eikä asennus kuulu SMS Smart Media Solutions AB:n vastuualueeseen. Väärä asennus saattaa aiheuttaa sekä henkilö- että esinevahinkoja. SMS sanoutuu kaikesta vastuusta, mikäli tuote on asennettu virheellisesti. Turvasyistä ei laitteen mukana toimiteta mitään asennusmateriaalia, koska seinän tai katon materiaali ja kantokyky vaihtelee. Asennusmateriaali valitaan seinä- tai kattomateriaalin mukaisesti. Pyydä apua asiantuntijalta tai alan liikkeestä sopivan asennusmateriaalin valitsemiseksi. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinän/katon kantokyky on vähintään nelinkertainen suhteessa näyttölaitteen ja sen kiinnikkeen yhteenlaskettuun painoon. Tämän laitteen maksimikuormitus on nähtävissä näiden asennusohjeiden taulukosta. Ennen asennusta on perehdyttävä myös asennettavan tai kiinnitettävän tv:n/projektori asennus- ja käyttöohjeisiin.
 NL – Montagevoorschriften Waarschuwing Correcte montage is van absoluut belang en valt niet binnen de aansprakelijkheid van SMS Smart Media Solution AB. Onjuiste montage kan tot persoonlijk letsel en materiële schade leiden. SMS kan niet op wat voor manier dan ook aansprakelijk worden gesteld indien dit product op onjuiste wijze is gemonteerd. Om veiligheidsredenen wordt geen montagemateriaal bijgevoegd, gezien het feit dat de staat en het draagvermogen van plafonds/muren individueel zijn. Montagemateriaal kan worden gekozen al naar gelang het materiaal van plafond/muur. Raadpleeg een vakspecialist voor de keus van geschikt montagemateriaal. De installateur moet vaststellen of het plafond/de muur minstens vier keer van het gecombineerde gewicht van scherm/projector en steun kan dragen. Maximale belasting voor dit product volgens de tabel in deze montagevoorschriften. Voor de montage moeten ook de installatie- en gebruiksvoorschriften voor het te monteren scherm/projector in acht worden genomen.	 PL – Instrukcja montażu Ostrzeżenie Firma SMS Smart Media Solutions AB nie odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie montażu, które jest rzeczą niezwykle ważną. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała oraz szkody rzeczowe. Firma SMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w przypadku nieprawidłowego zamontowania produktu. Ze względu na bezpieczeństwo nie załączamy żadnych elementów montażowych, ponieważ stan i nośność ściany/sufitu mogą być różne w indywidualnych przypadkach. Elementy montażowe należy dobrać odpowiednio do materiału, z którego wykonana jest ściana/sufit. W sprawie doboru odpowiednich elementów montażowych zasięgnij porady specjalisty lub specjalistycznego sklepu. Obowiązkiem instalatora jest upewnienie się, że ściana jest w stanie unieść ciężar cztery razy większy od łącznej masy ekranu i uchwyty. Maksymalne obciążenie tego produktu podano w tabeli zamieszczonej w niniejszej instrukcji montażu. Podczas montażu należy również postępować zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania samego ekranu LCD/ekranu plazmowego, który ma być zainstalowany/zamocowany.
 RUS – Инструкция по монтажированию Внимание Правильное монтирование продуктов - очень важный момент, за который SMS Smart Media Solutions AB не несет ответственности. Неправильное монтирование может привести к ранению пользователя и повреждению оборудования. SMS не несет никакой ответственности за последствия неправильного монтирования продуктов. По причине безопасности в комплект не входят материалы для монтирования, поскольку качество стены/потолка и вес, который они способны выдержать, индивидуальны. Материалы для монтирования выбираются в соответствии с материалом стены/потолка. Обращайтесь за помощью к специалистам или в специализированные магазины при выборе подходящих материалов для монтирования. При установке продукта Вы обязаны проконтролировать, что стена может выдержать как минимум в четыре раза больше веса экрана с креплением. Максимальная нагрузка для этого продукта указана в таблице в данной инструкции по монтированию. При монтировании необходимо также ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации LCD /плазменного экрана, который Вы планируете установить.	 ARB- إرشادات التثبيت عربي - تحذير! إن التثبيت بصورة صحيحة -و أمر بالغ الأهمية ولكنه لا يدخل ضمن مجال مسؤولية شركة SMS Smart Media Solutions AB. إن التثبيت الخاطئ يمكن أن يلحق الأذى بالناس أو لممتلكات. بناء على ذلك فإن شركة SMS تخلي طرفها تماما من أي مسؤولية مهما آن نوعها في حالة ترتيب المنتج بصورة خاطئة. من أجل ضمان مستوى الأمان فلم نرفق مودا للترتيب لأن هناك تباين في نوعية الجدران والسقوف وتختلف قدرتها على حمل الأثقال. يتم اختيار مودا الترتيب حسب نوعية مودا الجدران والسقوف. عليك أن تعتمد على خدمات أخصائي وأستشار محل بيع المودا عند اختيار مودا الترتيب المناسبة. تقع مسؤولية ضمان قدر الجدران والسقوف على حمل الأثقال على عاتق القائم على الترتيب وعليه نأ يتأكد من أنها تقدر على حمل ما لا يقل عن أربعة أضعاف نقل الوزن الإجمالي للشاشة/البروجكتور مع قاعدة التثبيت. هذه الإنشاء تعليمات في الوارد للجدول طبقا للفتح ذاه لتحقق الأقصى الحد أما يجب أيضا إتباع إرشادات ترتيب واستخدما الشاشة/البروجكتور بدقة فيما يتعلق بالموضوع وتوصيل الشاشة/البروجكتور.
 SE - Monteringsinstruktion Varning En korrekt montering är av största vikt och är inte SMS Smart Media Solutions ABs ansvarsområde. En felaktig montering kan resultera i person och sakskad. SMS friskriver sig från allt ansvar av vad slag det må vara om produkten monterats felaktigt. Av säkerhetsskäl bifogas inget monteringsmaterial då väggens/taketts beskaffenhet och bärförmåga är individuellt. Monteringsmaterial väljs efter materialet i väggen/taket. Ta hjälp av en specialist eller fackhandel för val av lämpligt monteringsmaterial. Det är installatörens ansvar att säkerställa att väggen/taket kan bära minst fyra gånger den kombinerade vikten av skärm/projector och fäste. Maxbelastning för denna produkt enligt tabell i denna monteringsanvisning. Vid montering ska även installations- och användarföreskrifter för själva skärmen/projektorn som skall placeras/fästas iakttagas.	 GR – Πληροφορίες συναρμολόγησης Προσοχή Η σωστή συναρμολόγηση-εγκατάσταση πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα διότι η SMS δεν έχει δυνατότητα να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ανθρώπινες και υλικές ζημιές. Η SMS δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης-εγκατάστασης του προϊόντος. Για λόγους ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά εγκατάστασης, διότι τόσο η κατασκευή όσο και η αντοχή του τοίχου ή της οροφής δεν μπορεί να προκαθοριστεί. Για το λόγο αυτό τα υλικά αυτά πρέπει να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του τοίχου ή της οροφής και η επιλογή τους πρέπει να γίνεται από ειδικούς. Ο τεχνικός που θα προβεί στην εγκατάσταση πρέπει να υπολογίσει αν ο τοίχος ή η οροφή μπορούν να κρατήσουν τουλάχιστον το τετραπλάσιο βάρος της συσκευής που θα αναρτηθεί (τηλεόραση ή projector) και της βάρους. Μέγιστο φορτίο για αυτό το προϊόν σύμφωνα με τον πίνακα σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Καυτά τη συναρμολόγηση πρέπει να ληφθούν υπόψη και η σχετικές οδηγίες που υπάρχουν στην προς ανάρτηση συσκευή.

GB – Guarantee terms and conditions

- SMS guarantees that a product that SMS has determined to be defective as a result of deficient manufacture or material will be repaired or – if necessary – replaced, without cost, on condition that a claim is made within the period of warranty, which is 5 years. The guarantee does not apply for normal wear and tear.
- In the event of a claim being made under the terms of the warranty, the product and the original purchase receipt are to be returned to SMS. The name of the supplier and the date of purchase must be clearly legible on the receipt. The owner is to pay the cost of returning the product to SMS, while SMS is to pay the cost of returning the product subsequently to the owner.
- The guarantee provided by SMS does not apply under the following conditions:
 - if the product has been drilled, mounted and/or used in any way that is not in accordance with the instructions for use, or if it has been mounted using inappropriate mounting fittings.
 - if the product has been modified or repaired by anyone other than SMS.
 - if the defect has arisen as a result of external factors (that are not associated with the product), such as lightning strike, water damage, fire, mechanical scratching, storage at extreme temperatures, weather conditions, solvents or corrosive agents, faulty use, or carelessness.
 - if the product has been used for equipment other than that specified on the packaging.

ES – GARANTÍA: Términos y condiciones

- SMS garantiza que los productos con defectos de fabricación o material, constatados por SMS, serán reparados o sustituidos en caso de necesidad sin costo adicional, a condición de que la reclamación se efectúe dentro del período comprendido en los términos de la garantía (5 años). La garantía no es válida en los casos de desgaste producido por el uso normal del producto.
- En caso de reclamación se deberá enviar, junto con el producto, el recibo original de compra. El nombre del vendedor y la fecha de compra del producto deberán aparecer claramente legibles en el recibo. SMS se hace cargo de los gastos de devolución del producto. El dueño del producto se hará cargo de los gastos por nuevo envío.
- Esta garantía no será válida:
 - En el caso de que el producto haya sido barrenado, montado o utilizado en alguna otra forma que la indicada en las instrucciones, o en caso de que se haya utilizado un material inadecuado para su montaje.
 - En el caso de que el producto haya sido modificado o reparado por otro que no sea SMS
 - En el caso de que el defecto haya sido producido por causas externas (que no pueden achacarse al producto), como descargas atmosféricas, inundaciones, incendios, almacenamiento a temperaturas extremas, condiciones climáticas, ralladuras, utilización de productos disolventes o corrosivos, uso incorrecto del producto o descuido en su uso.
 - En el caso de que el producto haya sido utilizado en combinación con otros equipos que los indicados en el embalaje.

DE – Garantiebedingungen

- SMS garantiert, dass ein Produkt, bei dem SMS Defekte infolge von Fabrikations- oder Materialfehlern feststellt, kostenlos repariert oder, falls notwendig, ersetzt wird, sofern die Reklamation innerhalb der gültigen Garantiezeit von 5 Jahren eingereicht wurde. Die Garantie gilt ausdrücklich nicht für normale Abnutzung.
- Im Falle einer Reklamation muss das Produkt mit der Originalquittung an SMS geschickt werden. Auf der Quittung müssen Name des Lieferanten sowie Einkaufsdatum deutlich lesbar sein. Die Versandkosten übernimmt der Besitzer; die Rückkosten übernimmt SMS.
- Die SMS-Garantie gilt nicht:
 - Falls das Produkt anders als der Gebrauchsanleitung entsprechend gebohrt, montiert und/oder benutzt oder mit ungeeignetem Montagematerial angebracht wurde.
 - Falls das Produkt von Personal verändert oder repariert wurde, das nicht zu SMS gehört.
 - Falls der Defekt infolge äußerer Ursachen, die nicht mit dem Produkt zusammenhängen, entstanden ist: wie Blitzschlag, Wasserschaden, Brand, Schrammen, Aufbewahrung in extremen Temperaturen, Wetterverhältnisse, Lösungsmittel oder ätzende Mittel, unsachgemäße Benutzung oder Nachlässigkeit.
 - Falls das Produkt für eine andere Ausrüstung benutzt wurde, als auf der Verpackung angegeben ist.

NL – Garantievoorwaarden

- SMS garandeert dat een product dat door SMS ten gevolge van in gebreke gebleven vervaardiging of gebrekkig materiaal als defect wordt beschouwd, kosteloos wordt gerepareerd of indien noodzakelijk vervangen, onder voorwaarde dat de klacht binnen de geldende garantieperiode van 5 jaar wordt ingediend. De garantie is uitdrukkelijk niet van toepassing op normale slijtage.
- Indien er een beroep op de garantie wordt gedaan, moet het product samen met de originele koopbon aan SMS worden opgestuurd. Op de koopbon moeten de naam van de leverancier en de datum van inkoop duidelijk leesbaar zijn aangegeven. Eventuele onkosten voor deze verzending komen ten laste van de eigenaar; de retourkosten zullen door SMS worden betaald.
- De garantie van SMS is niet van toepassing:
 - Indien er in het product gaten zijn geboord en/of indien het is gemonteerd of gebruikt op andere wijze dan in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, of indien het product is vastgezet met ongeschikt montagemateriaal.
 - Indien het product is gemodificeerd of gerepareerd door een andere partij dan SMS.
 - Indien het defect is ontstaan ten gevolge van externe oorzaken (die niet met het product te maken hebben) zoals inslag van bliksem, waterschade, brand, krassen, opslag in extreme temperatuur, weersomstandigheden, oplosmiddelen of bijtende middelen, onjuist gebruik of onachtzaamheid.
 - Indien het product is gebruikt voor een andere dan de op de verpakking aangegeven uitrusting.

RUS – Гарантийные условия

- SMS гарантирует, что неисправный продукт будет бесплатно отремонтирован или заменен новым, если SMS признает его бракованным по причине некачественного производства или материала - при условии, что о неисправности продукт будет заявлено в течении гарантийного периода (5 лет). Гарантия не покрывает ремонт и возмещение изношенных продуктов.
- Для получения услуг по гарантии продукт с чеком (в оригинале) необходимо отправить в компанию SMS. На чеке должны быть четко указаны поставщик и дата покупки. Владелец продукта сам оплачивает отправку продукта в SMS; стоимость обратной посылки оплачивает SMS.
- Гарантия SMS не покрывает следующие случаи:
 - Если продукт был просверлен, монтирован или эксплуатирован способом, не указанным в прилагаемой инструкции по эксплуатации, или укреплён неподходящим материалом для монтирования.
 - Если продукт был изменен или отремонтирован лицом, не работающим в компании SMS.
 - Если причиной неисправности является влияние внешних факторов (не относящихся к самому продукту), таких как удар молнии, сырость, пожар, царапины, хранение в условиях экстремальной температуры, климатические условия, растворитель или разъедающие вещества, неправильная эксплуатация или небрежность.
 - Если продукт был использован для оборудования, не указанного на упаковке.

SE – Garantivillkor

- SMS garanterar att en produkt som av SMS konstateras vara defekt till följd av bristande tillverkning eller material, repareras eller om nödvändigt ersätts utan kostnad, förutsatt att klagomålet meddelas inom giltig garantiperiod – 5 år. Garantin gäller uttryckligen inte för normalt slitage.
- I de fall garantin åberopas, skall produkten tillsammans med inköpskvitto i original skickas till SMS. På kvittot skall leverantörens namn och inköpsdatum vara tydligt läsbart. Kostnaden för tillsändningen står ägaren för; returkostnaden betalas av SMS.
- SMSs garanti gäller inte:
 - Om produkten borrats, monterats och/eller använts på annat sätt än i enlighet med bruksanvisningen, eller satts upp med icke lämpligt montagematerial.
 - Om produkten har modifierats eller reparerats av någon annan än SMS.
 - Om defekten har uppstått till följd av yttre orsaker (som inte beror på produkten) så som blixtnedslag, vattenskada, brand, repning, förvaring i extrema temperaturer, väderförhållande, lösningsmedel eller frätande medel, felaktig användning eller vårdslöshet.
 - Om produkten har använts för en annan än den på förpackningen angivna utrustningen.

IT – Termini e condizioni della garanzia

- SMS garantisce che un prodotto che la stessa SMS ha constatato essere difettoso a causa di difetti di costruzione o di materiale, venga riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente, a patto che il reclamo venga fatto entro il periodo di validità della garanzia – 5 anni. La garanzia non vale espressamente per una normale usura.
- Nei casi in cui si faccia riferimento alla garanzia, si deve inviare a SMS il prodotto insieme alla ricevuta d'acquisto in originale. Sulla ricevuta devono essere chiaramente leggibili nome del fornitore e data d'acquisto. Le spese di spedizione a SMS sono a carico dell'acquirente; mentre quelle per rimandare il prodotto al cliente sono a carico di SMS.
- La garanzia SMS non è valida se:
 - Il prodotto è stato forato, montato e/o viene usato in altro modo rispetto a quello descritto nelle istruzioni d'uso, o è stato montato con un materiale non adatto.
 - Il prodotto è stato modificato o riparato da altri all'infuori di SMS.
 - Il difetto è sorto per cause esterne (che non dipendono dal prodotto) quali fulmini, contatto con l'acqua, fuoco, graffi, conservazione a temperature estremamente basse o alte, condizioni meteorologiche, solventi o agenti corrosivi, uso scorretto o negligenza.
 - Il prodotto è stato usato per un'attrezzatura diversa da quella indicata sulla confezione.

FR – Conditions de garantie

- SMS garantit que tout produit jugé défectueux par SMS du fait d'un vice de fabrication ou de matériaux, sera réparé ou, si nécessaire, remplacé sans coût supplémentaire, à condition que la réclamation soit faite avant l'expiration de la période de garantie qui est de 5 ans. La garantie ne couvre bien sûr pas les dommages dus à l'usage normale du produit.
- Dans les cas où la garantie s'applique, le produit doit être retourné à SMS, accompagné de l'original du reçu ou de la facture. Sur le reçu/la facture, le nom du fournisseur et la date d'achat doivent figurer de façon parfaitement lisible. Les frais d'expédition pour le renvoi du produit sont à la charge de l'acheteur mais les frais de retour seront pris en charge par SMS.
- La présente garantie ne s'applique pas lorsque :
 - Le produit a été percé, monté et/ou utilisé, d'une façon non conforme aux instructions d'utilisation ou monté avec des matériaux de montage inappropriés.
 - Le produit a été modifié ou réparé par un tiers ne faisant pas partie de SMS.
 - Le défaut est occasionné par des facteurs externes (non liés au produit lui-même) comme la foudre, les dégâts des eaux, le feu, les rayures, un stockage à températures extrêmes, les conditions climatiques, l'usage de solvants ou d'agents corrosifs, une utilisation inappropriée ou encore un entretien négligent.
 - Le produit a été utilisé pour un équipement autre que celui mentionné sur l'emballage.

FI – Takuehdot

- SMS takaa, että tuote, jonka SMS toteaa vialliseksi valmistus- tai materiaaliavien johdosta, korjataan tai mikäli välttämättä, vaihdetaan maksutta, edellyttäen, että reklamaatio tehdään takuuaian – 5 vuotta – sisällä. Takuu ei koske nimenomaan normaalia kulumista.
- Takukseen vedottaessa tulee tuote palauttaa alkuperäisen ostokuitin kanssa SMS:lle. Kuitista tulee selvästi näkyä tavaramerkittajan nimi ja ostopaiväys. Asiaks maksaa palautuksen lähetyskulut, SMS taas korjatun tuotteen lähettämisen asiakkaalle.
- SMS:n takuu ei ole voimassa:
 - Jos tuotetta on porattu tai jos se on asennettu ja/tai sitä on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti tai jos se on asennettu sopimatonta asennusmateriaalia käyttämällä.
 - Jos tuotetta on muuntanut ja korjannut joku muu kuin SMS.
 - Jos vika johtuu ulkoisista tekijöistä (joilla ei ole mitään tekemistä tuotteen kanssa), kuten salamaniskun, vesivaurio, tulipalo, naarmuuntuminen, säilytys äärimmäisissä lämpötiloissa, sääolosuhteet, luotinatineet tai syövyttävät aineet, väärä käyttö tai huolimattomuus.
 - Jos tuotetta on käytetty jollakin muulla varustuksella kuin tuotepakkauksessa mainitulla.

PL – Warunki gwarancji

- Firma SMS gwarantuje, że produkt uznany przez firmę SMS za wadliwy z powodu wad wykonania lub materiału zostanie naprawiony lub w razie potrzeby wymieniony nieodpłatnie, pod warunkiem że reklamacja zostanie złożona w okresie ważności gwarancji – 5 lat. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia.
- W przypadku składania reklamacji gwarancyjnej produkt należy przesłać do firmy SMS wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Podane na dowodzie nazwa dostawcy i data zakupu muszą być czytelne. Koszty przesyłki do serwisu pokrywa właściciel, a koszty przesyłki zwrotnej pokrywa firma SMS.
- Gwarancja firmy SMS traci ważność:
 - Jeżeli produkt został przewiercony, był zamontowany i/lub użytkowany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania lub zamontowany za pomocą nieodpowiednich elementów montażowych.
 - Jeżeli produkt był przerabiany lub naprawiany przez kogoś innego niż firma SMS.
 - Jeżeli usterka powstała w wyniku działania czynników zewnętrznych (niezwiązanych z produktem), takich jak uderzenie pioruna, uszkodzenie przez wodę, pożar, zarysowanie, przechowywanie w skrajnych temperaturach, czynniki atmosferyczne, rozpuszczalniki lub środki żrące, nieprawidłowe użytkowanie lub zaniedbanie.
 - Jeżeli produkt był używany do zamocowania sprzętu innego niż podano na opakowaniu.

ARB-

- عربي – شروط الضمان**
- تضمن شركة SMS في حال التآكل من وجود بيا عطل في منتجاتها نتيجة خلل في التصنيع وأ في جود المواد المستخدمة في التصنيع، بأن تتولى تصليح الجهاز أو استبداله عند الضرور. نود مقابل بشرط المطالبة بالتعويض ضمن فترة الضمان و 5 سنوات علما بأن الضمان لا يغطي الاستهلاك الطبيعي للمنتج.
 - و في حال المطالبة بالتعويض خلال فترة الضمان، يرسل المنتج مع وصل الشراء الأصلي إلى شركة SMS. ويجب أن يتضمن وصل الشراء على اسم البائع و تاريخ الشراء بكل وضوح علما بأن المشتري يجب أن يتحمل تكاليف إرسال المنتج إلى شركة SMS بينما تتحمل شركة SMS تكاليف إعادة المنتج إلى المشتري.
 - إذ الضمان المقدم من شركة SMS غير سائر المفعول في الحالات التالية:

- في حال قفب أو تآريب وأ تجمع وأ استخدمنا المنتج بطريقة مخالفة لتعليمات الاستعمال وأ في حالة تآنيته باستخدام مواد تآنيبت غير مناسبة.
- في حال تعديل أو تصليح المنتج من قبل طرف آخر وأ شرة أخرى غير شركة SMS
- إذا آان العطل ناتج عن مؤثرنا خارجية (لا تتعلق بالمنتج) مثال التعرض لصاعقة رعدية وأ إتلاف الجهاز نتيجة التعرض للماء وأ الحريق وأ الخشن الميكانيكي وأ الخزن بدرجات حرارية عالية وأ اوطنة جة وأ نتيجة للظروف المناخية وأ تعرض الجهاز للمذيبات الكيماوية المسببة للتآل وأ نتيجة الاستخدام الخاطي للمنتج و الإعمال.
- في حال استخدام المنتج لأغراض مغايرة للأغراض المذاور على غلاف المنتج.




GR – Όροι εγγύησης

- Η εταιρεία SMS εγγυάται ότι, εάν διαπιστωθούν αστοχίες παραγωγής ή υλικών σε ένα προϊόν, αυτό επιδιορθώνεται ή, στην ανάγκη, αντικαθίσταται, εφόσον γνωστοποιηθεί το πρόβλημα εντός του χρόνου εγγύησης των 5 ετών. Η εγγύηση δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για θωροές φυσιολογικές.
- Σε περίπτωση προβλήματος το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στην SMS μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Στην απόδειξη πρέπει να είναι ευδιάκριτα, τόσο το όνομα του προμηθευτή όσο και η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής τα αναλαμβάνει η SMS.
- Η εγγύηση SMS δεν ισχύει στις περιπτώσεις που:
 - δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης ή δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο υλικό εγκατάστασης.
 - έγιναν μετατροπές ή επισκευές στο προϊόν από προσωπικό που δεν ανήκει στη SMS
 - το πρόβλημα προκλήθηκε από εξωτερικά αίτια που δεν έχουν σχέση με το προϊόν, όπως: πτώση κεραυνού, πλημμύρα, πυρκαγιά, τριβές, υπερβολικές θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, διαλυτικά ή τοξικά υγρά, ακατάλληλη χρήση ή αμέλεια

χρησιμοποιήθηκε το προϊόν για διαφορετικό συσκευή από αυτές που αναφέρονται στη συσκευασία του προϊόντος.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

YOU WILL NEED




Allen key
No.4



Torx Key
T15



NOT INCLUDED




Display



Support
cable




4x




4x


OR



4x



4x



4x


NUMBER OF PERSONS REQUIRED




LIST OF PARTS

SMS Casing Top Mounted Portrait

A1 (1x)




A2 (1x)



A2 (2x for SMS
Casing Top Mounted
Portrait Dual)

A3 (1x)




A3 (For SMS Casing
Top Mounted Portrait only)


OR

SMS Casing Top Mounted Landscape

A1 (1x)




A2 (1x)




A2 (2x for SMS
Casing Top Mounted
Landscape Dual)

A3 (1x)




A3 (For SMS
Casing Top Mounted
Landscape only)

B1
(2x for
each
display)




H1 (2x)




OR

H1 (2x)



OPTIONAL ITEMS




SCREW LIST: OPTIONAL ITEMS

S1		Screw M8x20	8x
S2		Nut M8	4x
S3		Washer 15/8	2x
S4		Washer 22/8	2x
S5		Washer Locking	2x
S6		Screw M10x65	1x
S7		Nut M10	1x
S8		Plastic cap	2x

OPTIONAL ITEMS (SCREW LIST)

S1(8x) S2(4x) S3(2x) S4(2x) S5(2x) S6(1x) S7(1x) S8(2x)




S9(4x) S10(8x) S11(8x) S12(12x) S13(4x) S14(4x) S15(4x)



SCREW LIST

G1 (4x)




S9		Screw M6x20	4x
S10		Screw M3,5x10	8x
S11		Screw M6x12	8x
S12		Nut M6	12x
S13		Screw M8x16	4x
S14		Screw M6x16	4x
S15		Washer M6	4x

Mounting Instructions SMS Casing Top Mounted Portrait

1

Prepare casing for mounting





Remove front
and back cover

Remove S10  (8x)

Mounting Instructions SMS Casing Top Mounted Portrait Dual




1

Prepare casing for mounting

Remove front
and back coverRemove S10  (8x)


2

Attach stiffener bars



Procedure for Mounting Casing using Cables (Cables not included)


3





Support
cable



Cut 4x pieces




Ensure strength
of cable before
mounting




Pass one end of
each cable through
each corner plate

4



Casing can be hung floor-ceiling/
wall-ceiling or between wall-wall





5



Ensure strength
of ceiling/
wall-anchors



6




Continue from page 17, step 15

Procedure for Mounting Casing using Ceiling Pipe


(Ceiling Pipe not included)

7



S1		(4x)
S3		(2x)
S4		(2x)
S5		(2x)

8




S1		(4x)
S2		(4x)

9





Mount ceiling-plate
according to direction
of display


Edge parallel to display



10




11




- | | | |
|-----|---|------|
| S9 |  | (4x) |
| S15 |  | (4x) |
| S12 |  | (4x) |


12



13



14



S6 (1x)


S7 (1x)

S8 (2x)

For casing bracket depth adjustment,
refer to step no. 16, pg. 18

15





Mount brackets
on display



S13		4x
S14		4x

Procedure for bracket depth adjustment


16



Display mounting: Casing Top Mounted Portrait

17

Guide and attach cable
to display




Display mounting: Casing Top Mounted Portrait Dual

17

Guide and
attach cable
to display

Ensure bracket is centred
Follow procedure on pg.24
to adjust bracket depth




Centre and mount
displays on frame

Mount covers: Casing Top Mounted Portrait


18

Mount front and
back cover



Mount covers: Casing Top Mounted Portrait Dual

18


Mount front and
back cover

Mounting Instructions SMS Casing Top Mounted Landscape

1

Prepare casing for mounting

Remove front and
back cover





Remove S10  (8x)

Mounting Instructions SMS Casing Top Mounted Landscape Dual

1

Prepare casing for mounting


Remove front
and back cover



Remove S10  (8x)


2

Attach stiffener bars



Procedure for Mounting Casing using Cables (Cables not included)



3




Support
cable



Cut 4x pieces






Ensure strength
of cable before
mounting



Pass one end of
each cable through
each corner plate


4

Casing can be hung floor-ceiling/
wall-ceiling or between wall-wall





Follow
'PRODUCT DIMENSIONS'
(page 40/42) for dimensions



5



Ensure strength
of ceiling/
wall-anchors



6




Continue from page 33, step 15

Procedure for Mounting Casing using Ceiling Pipe


(Ceiling Pipe not included)

7



- | | | |
|----|---|------|
| S1 |  | (4x) |
| S3 |  | (2x) |
| S4 |  | (2x) |
| S5 |  | (2x) |

8




- | | | |
|----|---|------|
| S1 |  | (4x) |
| S2 |  | (4x) |

9





Mount ceiling-plate
according to direction
of display



Edge parallel to display



10




11




- | | | |
|-----|---|------|
| S9 |  | (4x) |
| S15 |  | (4x) |
| S12 |  | (4x) |



12



13

Adjust
height

14



S6 (1x)


S7 (1x)

S8 (2x)

For casing bracket depth adjustment,
refer to step no. 16, pg. 34

15





Mount brackets
on display



S13		4x
S14		4x

Procedure for bracket depth adjustment


16



Display mounting: Casing Top Mounted Landscape

17

Guide and attach
cable to display





Centre and mount
display on frame

Display mounting: Casing Top Mounted Landscape Dual

17

Guide and
attach cable
to display


Ensure bracket is centred
Follow procedure on pg.38
to adjust bracket depth



Centre and mount
displays on frame

Mount covers: Casing Top Mounted Landscape

18



Mount front and
back cover

Mount covers: Casing Top Mounted Landscape Dual

18


Mount front and
back cover

S10

S10  (8x)

PRODUCT DIMENSIONS

SMS Casing Top Mounted Portrait




All dimensions in mm.
Dimensions in [brackets] are in inches.

SMS Casing Top Mounted Portrait

	Product Measurements (W x H)	Max Display Measurements
43"	1054 x 642 mm [41,50"x 25,28"]	1003 x 595 x 73 mm
49"	1187 x 716 mm [46,73"x 28,19"]	1130 x 670 x 73 mm
55"	1324 x 794 mm [52,13"x 31,26"]	1270 x 750 x 73 mm

PRODUCT DIMENSIONS

SMS Casing Top Mounted Portrait Dual





All dimensions in mm.
Dimensions in [] are in inches.

SMS Casing Top Mounted Portrait Dual		
	Product Measurements (W x H)	Max Display Measurements
43"	1054 x 642 mm [41,50"x 25,28"]	1003 x 595 x 63 mm
49"	1187 x 716 mm [46,73"x 28,19"]	1130 x 670 x 63 mm
55"	1324 x 794 mm [52,13"x 31,26"]	1270 x 750 x 63 mm

PRODUCT DIMENSIONS

SMS Casing Top Mounted Landscape



All dimensions in mm.



Dimensions in [brackets] are in inches.

SMS Casing Top Mounted Landscape

	Product Measurements (W x H)	Max Display Measurements
43"	1054 x 642 mm [41,50"x 25,28"]	1013 x 580 x 73 mm
49"	1187 x 716 mm [46,73"x 28,19"]	1140 x 665 x 73 mm
55"	1324 x 794 mm [52,13"x 31,26"]	1280 x 745 x 73 mm

PRODUCT DIMENSIONS

SMS Casing Top Mounted Landscape Dual



All dimensions in mm.
Dimensions in [] are in inches.

SMS Casing Top Mounted Landscape Dual

	Product Measurements (W x H)	Max Display Measurements
43"	1054 x 642 mm [41,50"x 25,28"]	1013 x 580 x 63 mm
49"	1187 x 716 mm [46,73"x 28,19"]	1140 x 665 x 63 mm
55"	1324 x 794 mm [52,13"x 31,26"]	1280 x 745 x 63 mm